

Тема урока: Технические условия на выполнение ручных работ. Терминология ручных работ

Цель урока: ознакомить с техническими условиями выполнения ручных работ и терминологией ручных работ

Девочки спишите в тетрадь:

Технические условия на выполнение ручных работ

1. Толщина меловых линий не должна превышать 0,1 см.
2. Концы надсечек и линий разрезов деталей должны не доходить до линии строчек на 0,1 см.
3. При подготовке изделия к примерке и выполнении строчек временного назначения следует применять белые нитки соответствующих номеров.
4. Все сметочные работы выполняют на расстоянии 0,1 см от меловой линии в сторону среза детали так, чтобы сметочные строчки при дальнейшей обработке не попадали под машинные строчки.
5. Концы сметочных строчек закрепляют двумя - тремя обратными стежками.
6. Для удаления ниток сметывания необходимо разрезать их ножницами через каждые 10 - 15 см, а затем удаляют.
7. Чтобы облегчить и ускорить сметывание и улучшить качество выполняемой операции, предварительно детали скалывают булавками. Детали изделий из бархата, шифона и других легких тканей сметывают частыми стежками двумя строчками с расстоянием между ними 0,5 см, чтобы эти детали не смещались при стачивании.
8. При выполнении ручных стежков и строчек постоянного назначения применяют нитки, цвет которых совпадает с цветом материала. При изготовлении изделий из шерстяных и хлопчатобумажных тканей используют хлопчатобумажные нитки № 50...80, для изделий из шелковых тканей — шелковые нитки № 65...75, для изделий из искусственных и синтетических тканей — хлопчатобумажные нитки № 60...80.
9. Детали отделки пришивают нитками в цвет отделки.
10. Пуговицы со сквозными отверстиями пришивают нитками в цвет пуговиц, а пуговицы со стойкой — нитками в цвет ткани.
11. Номера игл должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых операций. (№ 1,3,5)

Терминология, применяемая для ручных работ

Терминология	Содержание работы
<i>Сметать</i>	Соединить две или несколько деталей сметочной строчкой
<i>Наметать</i>	Соединить две детали сметочной строчкой, наложив одну деталь на другую
<i>Приметать</i>	Соединить части деталей или мелкие детали с основной деталью сметочной строчкой
<i>Вметать</i>	Соединить две детали сметочной строчкой по конструктивно-овальным линиям
<i>Заметать</i>	Закрепить подогнутые края деталей сметочными строчками
<i>Выметать</i>	Выправить края деталей с образованием канта и закрепить его строчкой временного назначения
<i>Обметать</i>	Обработать срезы деталей обметочной строчкой для предохранения их от осыпания
<i>Подшить</i>	Закрепить подогнутые края деталей или прикрепить одну

	деталь к другой подшивочными стежками
<i>Пришить</i>	Прикрепить фурнитуру или отделку (украшения) на изделии